WAGO-IO Konfiguration

Anschlüsse:



- ?? 24 V für Feldbus-Controller
- ?? 24 V für angeschlossene Ein/Ausgänge (separate Spannungsversorgung empfohlen)
- ?? Ethernet-Kabel

IP-Vergabe mittels BootP-Protokoll:

Achtung!! Der TCP Port ist immer "502"

- 1. Feldbus-Knoten über Hub (nicht über einen Switch!) oder Crossover-Kabel an den PC anschließen.
- 2. WAGO BootP Software installieren (im Verzeichnis . . .\WAGO IO\WAGO BootP Server\disk1\ Setup.Exe)
- 3. Datei bootpab.txt öffnen und MAC-Adresse (s. Aufkleber bzw. s. Aufdruck auf dem TCP-Modul) hinter 'ha=' eintragen und gewünschte IP-Adresse hinter 'ip=' setzen. (s. markierte Felder in den Bildern)

Parameter in bootpab.txt:



Datei Bearbeiten Format ?
Datei Bearbeiten Format ?

to -- time offset (seconds)
ts -- time servers
vm -- vendor magic number
Tn -- generic option tag n
#
Be careful about including backslashes where they're needed. Weird (bad)
things can happen when a backslash is omitted where one is intended.
Also, note that generic option data must be either a string or a
sequence of bytes where each byte is a two-digit hex value.
#
Example of entry with no gateway
KeinProxy:ht=1:ha=0030DE025D67:ip=150.100.0.145:
Example of entry with gateway
The gateway address must be inserted in hexadecimal
after the T3 parameter
hamburg:ht=1:ha=0030DE000003:ip=10.1.254.203:T3=0A.01.FE.01:

Angabe	Bedeutung Hier kann ein beliebiger Name für den Knoten vergeben werden.	
node1, node2		
ht=1	Hier wird der Hardware-Typ des Netzwerkes angegeben. Für ETHERNET ist der Hardware-Typ 1. (Die Nummern sind im <i>RFC1700</i> beschrieben)	
ha=0030DE000100 ha=0030DE000200	Hier wird die Hardware-Adresse bzw. die MAC-ID des ETHERNET Feldbus-Kopplers angegeben. (hexadezimal)	
ip= 10.1.254.100 ip= 10.1.254.200	Hier wird die IP-Adresse des ETHERNET Feldbus-Controllers dezi- mal angegeben.	
T3=0A.01.FE.01	Hier wird die Gateway-IP-Adresse angegeben. Die Adresse muss in hexadezimaler Schreibweise angegeben werden	
sm=255.255.0.0	Geben Sie zusätzlich als Dezimalzahl die Subnetz-Maske des Sub- netzes ein, zu dem Ihr ETHERNET Feldbus-Koppler/-Controller gehört.	

- 4. Feldbus-Controller einschalten.
- 5. WAGO Bootp-Server starten ("BootpServer.exe") und "Start" klicken.

WAGO BootP Server		
Status Info Info Info	Info version 1.0.0 reading "d:\Programme\WAGO Software\WAGO BootP Server\bootptab.txt" read 2 entries (2 hosts) from "d:\Programme\WAGO Software\WAGO BootP Ser	Exit Start Stop Edit Bootptab Clear window

- 6. Hardware-Reset am Feldbus-Controller ausführen (Stromzufuhr unterbrechen), kurz warten, dann "STOP" und "Exit" imWAGO Bootp-Server.
- 7. Testen der neuen Einstellungen mit Internet Explorer und gerade gesetzter IP-Adresse wie folgt: http://150.100.0.xxx. Bei Erfolg wird Status-Seite des Feldbus-Controllers angezeigt.