



DS = Drucksensor (Zweileiter)
 DDS = Differenzdrucksensor
 500R = Messwiderstand
 10k = Vorspannungswiderstand